






























Design: Dieter Sieger, Sieger Design

Arzberg

MADE IN GERMANY

	Teller Plate flat	18 cm 21 cm 27 cm		Kaffeekanne Coffee pot	1,20 Ltr.
	Suppenteller Plate deep	23 cm		Teekanne Teapot	1,15 Ltr.
	Gourmet-/Kuchenteller Platte rund (Fahne) Plate flat, platter round cake plate	31 cm		Mokka-/Espressotasse Espresso cup	0,11 Ltr.
	Dessertschale zylindrisch Oatmeal cylindrical	14 cm		Kaffeetasse Coffee cup	0,23 Ltr.
	Schale zylindrisch Bowl cylindrical	17 cm 20 cm 26 cm		Henkelbecher Mug	0,28 Ltr.
	Dessertschale rund Oatmeal round	14 cm		Teetasse Tea cup	0,22 Ltr.
	Schüssel rund Bowl round	17 cm 20 cm 26 cm		Milchkännchen Creamer	0,22 Ltr.
	Beilagenplatte, Milch-/Zuckertablett Pickle dish, tray for sugar and creamer	26 cm		Zuckerdose Sugar bowl	0,24 Ltr.
	Platte oval (Fahne) Platter oval	30 cm 34 cm 38 cm		Butterdose Butter dish	250 g
	Auflaufform oval Soufflé oval	30 cm 34 cm		Eierbecher auf Fuß Egg cup	
	Suppentasse Soup cup	0,32 Ltr.		Salz-/Pfefferstreuer Salt/pepper shaker	
	Sauciere 2-tlg. Sauceboat 2 pcs.	0,40 Ltr.		Serviettenring Napkin ring	
	Schüssel mit Deckel Terrine Covered casserole Soup tureen	1,70 Ltr. 2,80 Ltr.		Stövchen 2-tlg. Warmer 2 pcs.	
				Leuchter mit Kerze Candleholder with candle	15 cm